



Поршневых серии ЦГ :

ЦГ X/X x X - X.X.X.XX(X)(X)



Вариант поставки гидроцилиндра обозначается в скобках (01), (02)... и может обозначать различие в присоединительных резьбах или дополнительные параметры, непредусмотренные в основном обозначении; вариант (00) в обозначении не указывается

Межцентровое расстояние (L), мм

Климатическое исполнение:
буква "Т" для районов с тропическим климатом;
УХЛ - умеренно-холодный климат;
ХЛ - холодный климат;
для районов с умеренным климатом в обозначении не указывается

Плунжерных серии ЦГП:

ЦГП X x X - X.X.X.XX(X)(X)



Вариант поставки гидроцилиндра обозначается в скобках (01), (02)... и может обозначать различие в присоединительных резьбах или дополнительные параметры, непредусмотренные в основном обозначении; вариант (00) в обозначении не указывается

Межцентровое расстояние (L), мм

Климатическое исполнение:
буква "Т" для районов с тропическим климатом;
УХЛ - умеренно-холодный климат;
ХЛ - холодный климат;
для районов с умеренным климатом в обозначении не указывается

Примечание:

Допускается в виде исключения присваивать гидроцилиндрам специальные обозначения, которые не соответствуют приведенной структуре.